



## ACアダプター

### ユーザーガイド



## 重要なお知らせ

Ploom用ACアダプター(以下、本製品)をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書およびお使いのデバイスに付属のユーザーガイドをよくお読みになり、安全にお使いください。

## 免責

本製品を正しくご使用いただけない場合は、日本たばこ産業株式会社および販売店のいずれも、その使用にかかる一切の責任または義務を負いません。

- 本製品を譲渡する場合は、本書も一緒に譲渡してください。
- 本製品は、予告なしに外観、仕様を変更する場合があります。

## 使い方について

お使いのデバイスに付属のユーザーガイドをご覧ください。ユーザーガイドは、以下のWebサイトでもご覧いただけます。



本書は予告なしに内容を変更する場合があります。  
最新版のユーザーガイドは、当社Webサイトでご覧いただけます。

<https://www.ploom.jp/userguide/>

## 安全のために

本製品を安全に使用していただくための注意事項を記載しています。注意事項を必ず守り、安全にお使いください。

### 警告表示の意味

#### 危害や損害の程度



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財や物品に損害を与えることがあります。

注意を促す  
記号



破裂 火災 感電

行為を禁止する  
記号



禁止

行為を指示する  
記号



必ず守る



火災 感電 破裂



火中に入れたり、加熱しない

本製品を火中に投げたり、マッチやライター、バーナーなどで加熱しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。



油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所で使用・充電・保管しない

火災や感電の原因となります。



引火性のものの近くでは使用しない

本製品を引火性のもの(ベンジンやシンナー、スプレー、整髪料など)の近くでは使用しないでください。爆発や火災の原因となります。



高温の場所では使用・充電・保管しない

火や熱器具、暖房器具の近く、直射日光の当たるところ、炎天下の車内など、高温の場所での使用や充電、保管はしないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。



充電中に雷が鳴り始めたら触れない

落雷中に本製品に触れると感電するおそれがあります。



本製品、本製品と接続する充電関連製品が傷んだり、破損していたら充電しない

感電やショート、発火の原因となります。



異常や故障が発生したときは、ただちに使用・充電を中止する

必ず守る

思わぬ事故やけがなどの原因となります。



水場の近くで使用・充電・保管しない

台所や洗面所、風呂場などで使用したり、湿気の多い場所で保管しないでください。水没や湿気による本製品の故障、火災や感電の原因となります。



濡れた手で触れない

濡れた手で本製品や本製品と接続している充電関連製品に触れると、感電するおそれがあります。



分解・改造・修理をしない

思わぬ事故やけがなどの原因となります。本製品に異常が認められる場合は、「Ploom専用カスタマーサービス」(裏面)までお問い合わせください。



火災 感電



乳幼児や子供の手の届くところに置かない

本製品で思わぬけがを招くおそれがあります。



充電中に布団などで覆ったり、包んだりしない

火災やけがの原因となります。



お使いのデバイスに付属のユーザーガイドに記載されている以外の方法で使用しない

思わぬけがや故障の原因となります。



本製品のプラグは定期的に掃除する

必ず守る

本製品のプラグにほこりなどがたまると、火災の原因となります。本製品をコンセントから抜いた状態で、乾いた布でプラグを定期的に掃除してください。

## ⚠️ 注意



### 本製品は充電以外の用途で使用しない

思わぬけがや故障の原因となります。



### 専用・推奨以外の充電関連製品で充電しない

本製品や本製品と接続する専用・推奨の充電関連製品以外を使って充電すると、思わぬけがや故障の原因となります。



### 充電中は、本製品に長時間触れない

低温やけどの原因となります。



### 衝撃を与えない

本製品を落としたり、ぶつけるなどして衝撃が加わると、破損して思わぬけがをしたり、故障の原因となります。



### 充電の際は、端子部や接続部に異物が付着していないか確認する

必ず守る

ごみや異物、水分などが付着していると、ショートしたり故障の原因となります。



### 本製品は日本国内で使用する

必ず守る

本製品はAC 100 V - 240 Vに対応しています。家庭用電源(コンセント)で使用できます。



### 充電の際は、正しい順番で接続する

必ず守る

思わぬ事故や故障の原因となります。(接続の順番については、お使いのデバイスに付属のユーザーガイド参照)



### 充電の際は、コネクタやプラグがしっかり接続されているか確認する

必ず守る

本製品と接続する充電関連製品のコネクタや本製品のプラグなどがしっかり接続されていないと、充電不良を起こしたり、火災や感電、故障の原因となります。



### コンセントから外すときは、本製品をしっかりと持つ

必ず守る

本製品以外を持って無理に引き抜くと、本製品と接続する充電関連製品の思わぬ故障の原因となります。



### 接続する充電関連製品を外すときは、充電関連製品の本体やコネクタをしっかりと持つ

必ず守る

本製品と接続する充電関連製品の本体やコネクタ以外の部分を持って引き抜くと、故障の原因となります。



### 充電完了後は、本製品や接続していた充電関連製品を外す

必ず守る

接続したままにしていると、故障の原因となります。

## ⚠️ 警告

### 使わなくなったときは

本製品は、金属とプラスチックなどでできています。処分する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

### 主な仕様

型名	WA-SJPT12-JA
定格入力	AC 100 V - 240 V、50/60 Hz、0.2 A
定格出力	DC 5 V、1.5 A
寸法	約31.6 mm×約59.5 mm×約23.0 mm (幅/高さ/奥行き)
質量	約32 g

#### Ploom専用カスタマーサービス

受付時間 / 9:00 ~ 21:00 (年末年始除く)

☎️ 0120-108-513

Webサイトからのお問い合わせも受け付けております。

<https://www.ploom.jp/support/>



#### 販売元

日本たばこ産業株式会社  
〒105-8422 東京都港区虎ノ門2-2-1