

重要なお知らせ

Ploom S用クリーニングブラシ(以下、本製品)をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書およびお使いのデバイスに付属のユーザーガイドをよくお読みになり、安全にお使いください。

免責

本製品を正しくご使用いただけない場合は、日本たばこ産業株式会社および販売店のいずれも、その使用にかかるとの一切の責任または義務を負いません。

- 本製品を譲渡する場合は、本書も一緒に譲渡してください。
- 本製品は、予告なしに外観、仕様を変更する場合があります。

対象製品

- Ploom S

安全のために

本製品を安全に使用していただくための注意事項を記載しています。注意事項を必ず守り、安全にお使いください。



クリーニングブラシ

ユーザーガイド

警告表示の意味

危害や損害の程度



危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財や物品に損害を与えることがあります。

注意を促す
記号



破裂 火災 感電

行為を禁止する
記号



禁止

行為を指示する
記号



必ず守る

危険



火災 感電 破裂



禁止

火中に入れたり、
加熱しない

本製品を火中に投げたり、
マッチやライター、パー
ナーなどで加熱しないで
ください。発熱・発火・
破裂の原因となります。



禁止

充電中や加熱中に
お手入れしない

故障や感電、思わぬけが
の原因となります。

警告



火災 感電



禁止

乳幼児や子供の手の
届くところに置かない

本製品で思わぬけがを
招くおそれがあります。



必ず守る

安全に責任を負う人の
監視または指示が無
い限り、補助を必要と
する人だけでは使わせ
ない。また、子供にも使
わせない

やけど・感電・けがを
する恐れがあります。

注意



禁止

お手入れの際は、洗剤
や溶剤、薬品、揮発性
物質、圧縮空気などを
使用しない

表面が変質したり塗装
がはげる、思わぬ故障な
どの原因となります。



禁止

デバイス内部の清掃以
外の目的で使用しない
思わぬけがや故障の原
因となります。

警告

使わなくなったときは

本製品は、金属とプラスチック
などでできています。処分する
際は、各地方自治体の指示に
従ってください。

主な仕様

寸法	約10.0 mm× 約11.0 mm× 約131.3 mm (幅/高さ/奥行き)
質量	約10.9 g

使い方について

お使いのデバイスに付属のユー
ザーガイドをご覧ください。ユー
ザーガイドは、以下のWebサイ
トでもご覧いただけます。


[https://www.ploom.jp/
userguide/](https://www.ploom.jp/userguide/)



本書は予告なしに内容を変更する場
合があります。最新版のユーザー
ガイドは、当社Webサイトで
ご覧いただけます。

Ploom専用カスタマーサービス

受付時間 / 10:00～21:00
(年末年始除く)

 0120-108-513

Webサイトからのお問い合わせ
も受け付けております。

[https://www.ploom.jp/
support/](https://www.ploom.jp/support/)



販売元

日本たばこ産業株式会社

〒105-6927

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
神谷町トラストタワー